



BL-23

MARKER REMOVER SET (3K)



Product beschrijving

Graffiti-schaduw en stift verwijderaar, voor het verwijderen van o.a. markeerstiftresten uit poreuze, kwetsbare ondergronden zoals graniet, marmer, natuursteen etc.

Inhoud set:

- | | |
|--|------------|
| - Component A (wit poeder) | 1 liter |
| - Component B (bruine dikvloeibare stof) | 0,25 liter |
| - Component C (kleurloze vloeistof) | 1 liter |

Technische gegevens volledig mengsel

Kleur	kleurloos tot bruin
Dichtheid	1,39
PH-waarde	13
Verbruik	afhankelijk van de ondergrond; ca.2-3 m ² /l

Toepassing

Component A (poeder) in de bak gieten. Component B (bruin) bijgieten en roeren met een mixer totdat een droge, homogene massa ontstaat. Daarna component C (transparant) bijvoegen en roeren zodat een dikke pap ontstaat (als slagroom).

De te behandelen ondergrond inzetten met deze pap en afdekken met zwarte folie. De folie rondom afplakken, zodat het geheel luchtdicht is.

Na 24 tot 48 uur de pap met een plamuurmes verwijderen. Overgebleven pap-resten verwijderen met een witte pad. Het product zal nog een nawerking hebben, waardoor het eindresultaat verbeterd. Indien nodig procedure herhalen.

Voor de zekerheid wordt een test aanbevolen.



Opslag en houdbaarheid

In originele verpakking en indien gesloten tenminste 24 maanden houdbaar, donker en vorstvrij opslaan.

Reiniging materialen

Alle gebruikte materialen spoelen met overvloedig water.

Laat de massa niet in contact komen met andere materialen. Plamuurmes, mixer etc. NIET in de massa laten staan, dit kan leiden tot een reactie waaruit giftige dampen kunnen ontstaan!

Veiligheidsvoorschriften

Dit produkt dient te worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt conform arbeidshygiënisch verantwoorde procedures en wettelijke voorschriften. Aanbevolen wordt om geschikte kleding en bescherming te dragen. Wordt het produkt ingeademd: Frisse lucht, rust, arts raadplegen, en zo nodig naar ziekenhuis vervoeren. Indien het produkt met de huid in aanraking komt: Met product verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken, huid spoelen en wassen met water en zeep. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken. Indien het produkt in de ogen komt: Eerst langdurig spoelen met veel water (contactlenzen verwijderen, mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen. Bij inslikken: Mond laten uitspoelen, GEEN braken opwekken, twee glazen water laten drinken, arts raadplegen en zonodig naar ziekenhuis vervoeren.

